

- Adaptör fişini 220 volt prize takınız.
- Cihazın adaptörünü power girişine takınız.
- Üst kapak ve besleme tepsi kapaklarını açınız.
- Cihazın iç kısmındaki koruma kağıdını çıkartınız.

Önemli Not : Cihazı başka bir adaptörle çalıştırmayı lütfen denemeyiniz.

1. AÇILIŞ – KAPANIŞ

Gerekli kablo bağlantısı yapıldıktan sonra set tuşuna 3 saniye kadar elinizi basılı tutunuz. (Dikdörtgen kare içindeki çubuklar sona gelene kadar basılı tutunuz.) Bu işlem sonrası ekrana ısınıyor yazısı gelecektir.Cihazın normal ısınma süresi 6-7 saniye kadardır.Bu süre sonrası cihaz işleme hazır olarak otomatik konumlanacaktır.Kapatma işleminde ise yine set tuşuna elimizi 3saniye kadar basılı tutmamız yeterli olacaktır.

2. OPSİYONLAR VE KULLANIM ÖZELLİKLERİ

2.1 OPSİYONLAR TUŞLAR VE İŞLEMLERİ

- 2.1.1 Batch Tuşu – Bu tuşa basıldığında ekranın sol kısmındaki tuşlarla +10 , +5 , +1 ile istenilen para destelemeleri yapılmaktadır. İstenilen miktar tamamlanınca ENTER/START tuşuna basılır.Yazılan deste miktarı kadar sayım yapılır ve cihaz istenilen miktara geldiğinde otomatik olarak durur.Deste komutunu iptal için batch tuşuna 2 defa basınız.Deste ekranı “0” olunca START/ENTER tuşuna basınız.
- 2.1.2 Cur Tuşu – Bu tuş sayılacak ülke parasını seçmeye yarar.Ytl sayımı için cur. tuşuna üst üste basarak tüm menüyü gezebilirsiniz.Cihaz USD (USA DOLAR) , EUR (EURO) , GBP (STERLİN) , TRY (YTL) olmak üzere 4 ayrı ülke parasını hem test hemde küpür olarak sayıp ayırtabilmektedir.Kullanıcı TL sayacaksa Cur. tuşuyla TRY paternini bulacak. Amerikan doları sayacaksa USD paternini bulup sayım yapılacaktır.
- 2.1.3 Det. Tuşu –Her konumda kullanılabilir. Cihaz düz para sayma makinesi gibi konum alır.Bu konumda sahtelik ve küpür kontrolü kesinlikle yapmaz.Sadece adet olarak sayım yaptırılabilir. Bu ekrandan çıkmak için yine det tuşuna basılır.En son işlem yapılan menüye dönlür.
- 2.1.4 Add Tuşu – Ekran görüntüsü + işareti çıktığında aktif durumdadır.Her ekranda paraları üst üste toplar ve totali gösterir.iptal için yine add tuşuna basılır.
- 2.1.5 Auto Tuşu-otomatik sayım başlangıcı ekranında (A varken otomatik M varken manual çalışır.
- 2.1.6 ENTER/START Tuşu-Bu tuş genel resettir.Aynı zamanda makineyi çalıştırır.Hata mesajlarını giderir.

2.2 KULLANIM ÖZELLİKLERİ(SAYIM MODLARI)

Cihaz açılışları ve ülke parası seçimi yapıldıktan sonra sayım modları seçimi yapılmalıdır.Bu işlem ekranın sol bölümünde “V” tuşundan yapılır.Tüm modlarda cihaz sahte para tespiti yapmaktadır.

2.2.1 Mix modu – Bu modda cihaz ile ilgili ülkenin parasını karışık olarak sayar toplam tutarı ve adedi gösterir.Paraların sırası ve yönü önemli değildir.Aynı ülke parası olması yeterlidir.Sayım bitiminde (i) tuşuna basılır ; ve karışık geçen tüm paralardan kaç adet ve tutarlarını ayrı ayrı ekrana getirir.Bu menüden çıkmak için yine(i) tuşuna basılır.

2.2.2 Sort modu – Bu modda cihaz ilk geçen paraya göre küpür pozisyonu alır ve diğer paraları o küpüre göre mukayese eder.Farklı bir küpür ile karşılaştığında cihaz durur ve